1. КОМПОНЕНТЫ РУКАВНОЙ ПЛАТФОРМЫ



1. КОМПОНЕНТЫ РУКАВНОЙ ПЛАТФОРМЫ

№.	АРТИКУЛЬНЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ				DESCRIPTION
1	101.01-07	ЛИЦЕВАЯ ПЛАСТИНА РУКАВА				FACEPLATE ARM
2	101.01-09	ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ				BRAND PLATE GASKET
3	11-60080420-01	БОЛТ СМ 1/8x44 Д=4				SCREW SM1/8x44 L=4
	11-60080320-01	БОЛТ СМ 1/8x44 Д=2.5				SCREW SM1/8x44 L=4
4	10.1.08-34	АНТИМАСЛЯНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА РУКАВА В СБОРЕ				ARM OIL SHIELD ASM
	101.08-34XH	АНТИМАСЛЯНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА РУКАВА В СБОРЕ				ARM OIL SHIELD ASM
5	101.01-12	РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА				RUBBER PLUG
6	101.01-11	РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА				RUBBER PLUG
7	11-40120925-01	БОЛТ СМ 3/16x28 Д=9				SCREW SM3/16x28 L=9
8	101.01-04	БОКОВАЯ ПЛАСТИНА				SIDEPALTE
9	101.01-05	УПЛОТНЕНИЕ БОКОВОЙ ПЛАСТИНЫ				SIDE PALTE GASKET
10	101.01-02	РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА				RUBBER PLUG
11	101.01-03	РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА				RUBBER PLUG
12	101.03-34	НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ ИГОЛЬНОЙ НИТКИ В СБОРЕ				NEEDLE THREAD GUIDE PIN ASM
13	101.03!35	НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ ИГОЛЬНОЙ НИТКИ				NEEDLE THREAD GUIDE PIN
14	101.03-36	ДИСК РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ				TENSION DISC
15	101.03-37	ПРУЖИНА НАТЯЖЕНИЯ				1ENSION SPRING
16	101.03-38	ШАРНИРНЫЙ БОЛТ СМ 3/32x56 Д=4				HINGE SCREW SM3/32x56 L=4
17	13-60124020-02	ГАЙКА СМ 3/16x28				NUT SM3/16x28
18	101.02-29	КРЫШКА РЫЧАГА НИТЕВОДИТЕЛЯ				THREAD TAKE-UP LEVER COVER
19	11-40120625-01	БОЛТ СМ 3/16x28 Д=6				SCREW SM3/16x28 L=6
20	11-40120625-01	БОЛТ СМ 3/16x28 Д=6				SCREW SM3/16x28 L=6
21	101.03-16	НИТЕВОДИТЕЛЬ РУКАВА А				ARM THREAD GUIDE A
22	11-70110620-02	БОЛТ СМ 11/64 X 40 Д=6				SCREW SM11/64 X 40 L=6
23	101 03-19-00	УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ				PRE-TENSION ASSY
	101.03-19-00XH	УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ				PRE-TENSION ASSY
24	101.03-28	НАТЯЖНАЯ ГАЙКА				TENSION NUTT
25	101.03-27	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДИСКА РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ				TENSION DISC STOPP.ET
26	101.03-26	ПРУЖИНА НАТЯЖЕНИЯ				TENSION SPRING
	101.03-26XH	ПРУЖИНА НАТЯЖЕНИЯ				TENSION SPRING
27	101.03-25	ДЕРЖАТЕЛЬ ДИСКА НИТЕВОДИТЕЛЯ				TENSION DISC HOLDER
28	101.03-24	ДИСК РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ				TENSION DISC
29	101.03-21	ШТИФТ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ				TENSION POST
30	101.03-20	НИТЕПРИТЯГИВАТЕЛЬ				TAKE-UP SPRING
31	101.03-19-01	ГНЕЗДО НИТЕПРИТЯГИВАТЕЛЯ				TENSION POST SOCKET
32	11-80090610-01	БОЛТ СМ 9/64x40 Д=5.5				SCREW SM9/64x40 L=5.5
33	11-80150710-01	БОЛТ СМ 15/64X28 Д=7				SCREW SM15/64X28 L=7
34	101.03-23	НИТЕСЪЕМНЫЙ СТЕРЖЕНЬ				THREAD RELEASE PIN
35	101.06-36	ИГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА				THROAT PLATE
36	101.06-36XH	ИГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА				THROAT PLATE
		БОЛТ СМ 11/64x40 Д=8.5	2	2	2	SCREW SM11/64x40 L=8.5
37	101.03-18	НИТЕВОДИТЕЛЬ РУКАВА В	1	1	1	ARM THREAD GUIDE B
38	11-70110620-02	БОЛТ СМ 11/64x40 Д=6	1	1	1	SCREW SM11/64x40 L=6
39	101.01-10	РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА	2	.2	2	RUBBER PLUG
40	11-40120925-01	БОЛТ СМ 3/16x28 Д=9	3	3	3	SCREW SM3/16x28 L=9
41	101.06-39	СКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛАСТИНА В СБОРЕ	1	1	1	BED SLIDE ASM
42	101.06-39-1	СКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛАСТИНА	(1)	(1)	(1)	SLIDE PLATE
43	101.06 40	ПЛАСТИНЧАТАЯ ПРУЖИНА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПЛАСТИНЫ	(1)	(1)	(1)	SLIDE PLATE SPRING

1. КОМПОНЕНТЫ РУКАВНОЙ ПЛАТФОРМЫ

№.	АРТИКУЛЬНЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	DESCRIPTION
44	11-60060220-01	БОЛТ СМ32Х56 Д=l.9	SCREW SM3/32X56 L=l.9
45	101.01-15	ШТИФТ С РЕЗЬБОЙ СМ15/64х28	BED SCREW STUD SM15/64x28
46	101.01-17	ПОВОДОК	CONNECTING ROD
47	11-00110520-01	БОЛТ СМ 11/64Х40 Д=5.5	SCREW SM11/64X40 L=5.5
48	101.01-01-02	РУКАВ	ARM
49	101.01-01-01	ПЛАТФОРМА	BED
	101.01-01-01ХН	ПЛАТФОРМА	BED
50	44-00000001-00	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА	SAFETY-INDICATING PLATE
51	101.12-23	ВТУЛКА ВЕДУЩЕГО ВАЛА	MAIN SHAFT BUSHING
52	101.01-14	ПЛАСТИНА С НАИМЕНОВАНИЕМ МОДЕЛИ НА ЗАКЛЕПКАХ	MODEL PLATE RIVET
53	101.01-13	ПЛАСТИНА С НАИМЕНОВАНИЕМ МОДЕЛИ	MODEL PLATE
	101.01-13Н	ПЛАСТИНА С НАИМЕНОВАНИЕМ МОДЕЛИ	MODEL PLATE
	101.01-13ХН	ПЛАСТИНА С НАИМЕНОВАНИЕМ МОДЕЛИ	MODEL PLATE
54	43-10250000-00	СМАЗОЧНЫЙ ФИТИЛЬ	OIL WICK
55	101.03-14	НИТЕДЕРЖАТЕЛЬ С ДВУМЯ УШКАМИ	TWO-HOLE THREAD EYELET
56	101.01-08	ПЛАСТИНА С ЗАВОДСКОЙ МАРКИРОВКОЙ	BRAND PLATE

2. КОМПОНЕНТЫ ВЕДУЩЕГО ВАЛА И РЫЧАГА НИТЕВОДИТЕЛЯ



2. КОМПОНЕНТЫ ВЕДУЩЕГО ВАЛА И РЫЧАГА НИТЕВОДИТЕЛЯ

№	АРТИКУЛЬНЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	DESCRIPTION
1	11-80151150-01	БОЛТ СМ I5/64X28 Д=10.5	SCREW SMI5/64X28 L=10.5
2	101.02-22	РЫЧАГ НИТЕВОДИТЕЛЯ В СБОРЕ	THREAD TAKE-UP LEVER ASM
	101.02-22XH	РЫЧАГ НИТЕВОДИТЕЛЯ В СБОРЕ	THREAD TAKE-UP LEVER ASM
3	101.02-25	ОСЬ РЫЧАГА НИТЕВОДИТЕЛЯ	THREAD TAKE-UP LEVER PIN
4	101.02-22-00	РЫЧАГ НИТЕВОДИТЕЛЯ В СБОРЕ	THREAD TAKE-UP LEVER ASM
	101.02-22-00XH	РЫЧАГ НИТЕВОДИТЕЛЯ В СБОРЕ	THREAD TAKE-UP LEVER ASM
5	101.02-22-05	КОЛЕНО РЫЧАГА НИТЕВОДИТЕЛЯ	THREAD TAKE-UP CRANK ROD
	101.02-32XH	КОЛЕНО РЫЧАГА НИТЕВОДИТЕЛЯ	THREAD TAKE-UP CRANK ROD
6	101.02-24	ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК В	NEEDLE BEARING B
7	101.02-20-00	КОЛЕНЧАТЫЙ ИГОЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ В СБОРЕ	NEEDLE BAR CRANK ASM
	101.02-20-00XH	КОЛЕНЧАТЫЙ ИГОЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ В СБОРЕ	NEEDLE BAR CRANK ASM
8	101.03-01	ИГОЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ КОЛЕНЧАТОГО МЕХАНИЗМА	NEEDLE BAR CRANK ROD
9	101.02-28	КОНЦЕВОЙ БОЛТ СЛЕВА, СМ 9/64x40 1.i..	END SCREW LEFT SM9/64x40 l.i.
10	11-80181650-01	БОЛТ СМ9/32x28 Д=16	SCREW SM9/32x28 L=16
11	101.02-15	ПРОТИВОВЕС	COUNTERWEIGHT
12	101.02-10	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА ВЕДУЩЕГО ВАЛА В СБОРЕ	MAIN SHAFT BUSHING FRONT ASM
13	11-80150710-01	БОЛТ СМ15/64x28 Д=7	SCREW SM15/64x28 L=7
14	101.02-08	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВТУЛКА ВЕДУЩЕГО ВАЛА	MAIN SHAFT BUSHING INTERMEDIATE
15	43-20300000-00	СМАЗОЧНЫЙ ФИТИЛЬ	OIL WICK
16	11-00161120-01	БОЛТ СМ1/4x40 L=11	SCREW SM1/4x40 L=11
17	101.06-02	ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ КУЛАЧОК ВАЛА ПОДАЧИ	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM
	101.06-02XH	ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ КУЛАЧОК ВАЛА ПОДАЧИ	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM
18	101.06-04	КОЛПАК ЭКСЦЕНТРИКОВОГО КУЛАЧКА ВАЛА ПОДАЧИ	FEED DRIVE ECCENTRIC COVER
	101.06-04XH	КОЛПАК ЭКСЦЕНТРИКОВОГО КУЛАЧКА ВАЛА ПОДАЧИ	FEED DRIVE ECCENTRIC COVER
19	11-60090620-01	БОЛТ СМ 9/64x40 Д=6	SCREW SM9/64x40 L=6
20	101.02-05	ВТУЛКА ПОДШИПНИКА ВЕДУЩЕГО ВАЛА В СБОРЕ	MAIN SHAFT BUSHING BEAR ASM
21	32-14170360-09	МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ	OIL SEAL
22	25-20000000-08	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 18.5	SNAP RING 18.5
23	101.02-06	УПОРНАЯ ШАЙБА Д=14.72 Ш=12	THRUST COLLAR D=14.72 W=12
24	11-80160610-01	БОЛТ СМ1/4x40 Д=6	SCREW SM1/4x40 L=6
25	11-80160610-01	БОЛТ СМI!4 X 40 Д=6	SCREW SMIи X 40 L=6
26	31-04424000-09	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО	RUBBER RING
27	11-60181630-01	БОЛТ СМ9/32x28Д=6	SCREW SM9/32x28 L=6
28	101.02-19	БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE
29	101.02-01	МАХОВИК	HAND WHEEL
30	11-80151550-01	БОЛТ СМ15/64x28 Д=l5	SCREW SM15/64x28 L=l5
31	101.02-03	ВЕДУЩИЙ ВАЛ	MAIN SHAFT
32	43-20650000-00	ВОЙЛОЧНЫЕ РОЛИКИ	ROLLER FELT
33	101.02-12	КОНТРОЛЬНЫЙ ШТИФТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ МАСЛА	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN
34	31-02818000-09	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО	RUBBER RING
35	101.02-13	РУКАВ РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ МАСЛА	SLEEVE OF OIL AMOUNT ADJUSTING PIN
36	101.02-23	РЕЗИНКА	RUBBER
37	11-70201520-01	БОЛТ СМ5/16 X24 L==15	SCREW SM5/16 X24 L==15

3. КОМПОНЕНТЫ ИГОЛЬНОГО СТЕРЖНЯ И ЗАЦЕПНОГО ВЕДУЩЕГО ВАЛА.



3. (КОМПОНЕНТЫ ИГОЛЬНОГО СТЕРЖНЯ И ЗАЦЕПНОГО ВЕДУЩЕГО ВАЛА)

№	АРТИКУЛЬНЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	DESCRIPTION
1	101.03-07	РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА	RUBBER PLUG
2	101.03-06	ВЕРХНЯЯ ВТУЛКА ИГОЛЬНОГО СТЕРЖНЯ	NEEDLE BAR BUSHING RPPER
3	101.03-10	ИГОЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ	NEEDLE BAR
	101.03-10XH	ИГОЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ	NEEDLE BAR
4	101.03-03	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ ИГОЛЬНОГО СТЕРЖНЯ В СБОРЕ	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.
5	11-60090620-01	БОЛТ СМ9/64х 40 Д=6	SCREW SM9/64x40 L=6
6	101.03-05	ПОЛЗУН	SLIDE BLOCK
7	101.03-09	НИТЕНАПРАВИТЕЛЬ ИГОЛЬНОГО СТЕРЖНЯ	NEEDLE BAR THREAD GUIDE
	101.03-09XH	НИТЕНАПРАВИТЕЛЬ ИГОЛЬНОГО СТЕРЖНЯ	NEEDLE BAR THREAD GUIDE
8	101.03-08	НИЖНЯЯ ВТУЛКА ИГОЛЬНОГО СТЕРЖНЯ	NEEDLE BAR BUSHING LOWER
	101.03-08XH	НИЖНЯЯ ВТУЛКА ИГОЛЬНОГО СТЕРЖНЯ	NEEDLE BAR BUSHING LOWER
9	11-60080520-02	БОЛТ СМ1f8x44 Д=5	SCREW SM1f8x44 L=5
10	101.03-11	НИТЕНАПРАВИТЕЛЬ ИГОЛЬНОГО СТЕРЖНЯ	NEEDLE BAR THREAD GUIDE
	101.03-llXH	НИТЕНАПРАВИТЕЛЬ ИГОЛЬНОГО СТЕРЖНЯ	NEEDLE BAR THREAD GUIDE
11	101,03-13	ИГЛА DBx1 # 14	NEEDLEDBx1 # 14
	101.03-13XH	ИГЛА DBx1 #21	NEEDLE DBx1 #21
12	101.05-01	ЧЕЛНОК В СБОРЕ	HOOKASM
	115.05-17	ЧЕЛНОК В СБОРЕ	HOOKASM
	120.02-68	ЧЕЛНОК В СБОРЕ	HOOKASM
13	101.05-03	ШПУЛЬКА	BOBBIN
	120.02-72	ШПУЛЬКА	BOBBIN
14	101.05-26	ПЕРЕДАТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ В СБОРЕ	GEAR ASM
15	11-80160810-01	БОЛТ СМ1f4x40 Д=8	SCREW SM1f4x40 L=8
16	101.05-25	ВЕДУЩЕЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО В СБОРЕ	PINION ASM
17	11-80160810-01	БОЛТ СМ1f4x40 Д=8	SCREW SM1f4x40 L=8
18	101.05-02	ШПУЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК В СБОРЕ	BOBBIN CASE ASM
	120.02-71	ШПУЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК В СБОРЕ	BOBBIN CASE ASM
19	101.05-20	ПЕРЕДАТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ В СБОРЕ	GEAR ASM LARGE
20	11-80160810-01	БОЛТ СМ1/4x40 Д=8	SCREW SM1/4x40 L=8
21	101.05-18	ВЕДУЩЕЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО В СБОРЕ	PINION ASM
22	11-80160810-01	БОЛТ СМ lf 4 x40 Д=8	SCREW SM *lf4x40* L=8
23	101.05-24	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВАЛ	UPRIGHT SHAFT
24	11-40120925-01	БОЛТ СМ3/16Х28 Д=9	SCREW SM3/16X28 L=9
25	101.05-22	ВЕРХНЯЯ ВТУЛКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВАЛА	UPRIGHT SHAFT BUSHING UPPER
26	101.05-21	НИЖНЯЯ ВТУЛКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВАЛА	UPRIGHT SHAFT BUSHING LOWER
27	101.05-14	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА ЗАЦЕПНОГО ВЕДУЩЕГО ВАЛА	HOK DRIVING SHAFT BUSHING REAR
28	11-60121220-0I	БОЛТ СМ3/I6x28 Д=9	SCREW SM3/I6x28 L=9
29	101.05-16	УПОРНАЯ ШАЙБА В СБОРЕ, Д=7.94 Ш=10	THRUST COLLAR ASM D=7.94 W=10
30	11-00110520-01	БОЛТ СМ11/64x40 Д=4.8	SCREW SM11/64x40 L=4.8
31	I 01.05-07	ЗАЦЕПНОЙ ВЕДУЩИЙ ВАЛ	HOOK DRIVING SHAFT
32	I01.05-05	ПОЗИЦИОННЫЙ ПАЛЕЦ	POSITIONING FINGER
	120.02-69	ПОЗИЦИОННЫЙ ПАЛЕЦ	POSITIONING FINGER
33	ll-60I11020-01	БОЛТ СМ ll/64x40 Д=IO	SCREW SMll/64x40 L=IO
34	11-80150510-01	БОЛТ СМ 15/64x28 Д=5	SCREW SM15/64x28 L=5
35	101.05-12	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА ЗАЦЕПНОГО ВЕДУЩЕГО ВАЛА В СБОРЕ	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING ASM ,FRON
36	101.05-10	УПОРНАЯ ШАЙБАВ СБОРЕ Д=7.94 Ш=7	THRUST COLLAR ASM D=7.94 W=7
37	11-80110410-01	БОЛТ СМ11/64x40 Д=3.5	SCREW SM11/64x40 L=3.5
38	101.05-08	РЕЗЬБОВОЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ СМ3/16x32	OIL SEAL SCREW ASM SM3/16x32
39	101.05-09	СМАЗОЧНЫЙ ФИТИЛЬ	OIL WICK
40	11-80120510-01	БОЛТ СМ3/16Х28 Д=5	SCREW SM3/16X28 L=5

4. КОМПОНЕНТЫ РУЧНОГО ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА



4. (КОМПОНЕНТЫ РУЧНОГО ПОЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА)

№	АРТИКУЛЬНЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ.	ОПИСАНИЕ	DESCRIPTION
1	101.04-13	РУЧНОЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ	HAND LIFTER
2	11-30091020-01	БОЛТ СМ9/64х40	SCREW SM9/64x40
3	31-04018000-09	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО·	RUBBER RING·
4	101.04-16-00	ПОДЪЕМНЫЙ ЭКСЦЕНТРИК РУЧНОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ	HAND LIFTER CAM ASM
	101.04-16-00ХН	ПОДЪЕМНЫЙ ЭКСЦЕНТРИК РУЧНОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ	HAND LIFTER CAM ASM
5	101.04-19	ЗВЕНО РУЧНОГО ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ	HAND LIFTER LINK ASM
6	101.04-19-00	ЗВЕНО РУЧНОГО ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА	HAND LIFTER LINK
7	24-05000000-08	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 5	SNAPRING5
8	101.04-28	ШАТУН ПОДЪЕМНОГО РЫЧАГА	LIFTING LEVER CONNECTING ROD
9	101.04-18	ПОДЪЕМНЫЙ РЫЧАГ	LIFTING LEVER
10	24-05000000-08	КОЛЬЦО ПОДЪЕМНОГО РЫЧАГА	LIFTING LEVER RING
11	24-05000000-08	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 5	SNAPRING5
12	101.04-32	ШАРНИРНЫЙ БОЛТ СМ3/16х32	HINGE SCREW SM3/16x32
13	101.04-31	ШАРНИРНЫЙ БОЛТ СМ1S/64х28	HINGE SCREW SM1S/64x28
14	101.04-30	КОЛЬЦО ПОДЪЕМНОГО РЫЧАГА	LIFTING LEVER RING
15	101.04-33	ШАТУН ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	CONNECTING ROD VERTICAL
16	101.04-21	ПЛОСКАЯ ШАЙБА	WASHER PLATE
17	24-05000000-08	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 5	SNAP RING 5
18	101.04-27	ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА НАТЯЖНО-ОБРЫВНОГО МЕХАНИЗМА	TENS ION RELEASE RETURN SPRING
19	101.03-33	ПРУЖИНА ФИКСАТОРА НАТЯЖНО-ОБРЫВНОГО МЕХАНИЗМА	TENS ION RELEASE PIN SPRING
20	24-04000000-08	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 4	SNAPRING4
21	101.03-30	ОПОРНЫЙ ШТИФТ НАТЯЖНО-ОБРЫВНОГО МЕХАНИЗМА	TENS ION RELEASE SUPPORTING PIN
22	101.04-24	ПЛАСТИНА НАТЯЖНО-ОБРЫВНОГО МЕХАНИЗМА	TENS ION RELEASE PLATE
23	101.04-25	ВАЛ НАТЯЖНО-ОБРЫВНОГО МЕХАНИЗМА СМ5/16Х24	TENS ION RELEASE SHAFT SM5/16X24
24	101.04-01	БОЛТ, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДАВЛЕНИЕ ЛАПКИ СМ1/2х28	PRESSER REGULATOR SCREW SM1/2x28
	101.04-01ХII	БОЛТ, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДАВЛЕНИЕ ЛАПКИ	PRESSER REGULATOR SCREW
25	101.04-02	ГАЙКА К БОЛТУ СМ1/2х28	PRESSER REGULATOR NUT SM1/2x28
	101.04-02ХН	ГАЙКА К БОЛТУ	PRESSER REGULATOR NUT SM
26	101.04-03	НАПРВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ	PRESSER GUIDE BAR
27	101.04-04	ПРУЖИНА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ	PRESSER SPRING
28	101.04-06	ХОМУТИК НАПРАВЛЯЮЩЕГО СТЕРЖНЯ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ	PRESSER BAR GUIDE BRACKET
29	101.04-05	ЗАКРЕПКА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ	PRESSER BAR
30	101.04-08	НИТЕНАПРАВИТЕЛЬ ПРИЖИМНОГО ХОМУТИКА	PRESSER BAR THREAD GUIDE
31	11-80160810-01	БОЛТ СМ1/4х40 Д=8	SCREW SM1/4x40 L=8
32	11-60090920-01	БОЛТ СМ9/64х40 Д=8.5	SCREW SM9/64x40 L=8.5
33	101.04-10	НИЖНЯЯ ВТУЛКА ПРИЖИМНОГО ХОМУТИКА	PRESSER BAR BUSHING LOWER
	101.04-10ХН	НИЖНЯЯ ВТУЛКА ПРИЖИМНОГО ХОМУТИКА	PRESSER BAR BUSHING LOWER
34	11-60091120-01	БОЛТ СМ9/64х40 Д=10.5	SCREW SM9/64x40 L=10.5
35	101.04 11-00	ПРИЖИМНАЯ ЛАПКА В СБОРЕ	PRESSER FOOT ASM.
	101.04-11-00ХН	ПРИЖИМНАЯ ЛАПКА В СБОРЕ	PRESSER FOOT ASM.
36	101.04-34	РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА	RUBBER BUSHING
37	21-03810080-01	ПЛАСТИНКА ШАЙБЫ	WASHER PLATE
38	101.04-20	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ СМ5/16х24	LINK SHAFT SM5/16x24
39	101.03-32	ПЛАСТИНКА ШАЙБЫ	WASHER PLATE

5· КОМПОНЕНТЫ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ



5. (КОМПОНЕНТЫ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ)

№	АРТИКУЛЬНЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	DESCRIPTION
1	101.07-12	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ	FEED REGULATOR CONNECTING ROD
	101.07-12XH	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ	FEED REGULATOR CONNECTING ROD
2	101.07-10	ПАЛЕЦ РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ	FEED REGULATOR PIN
	101.07-10XH	ПАЛЕЦ РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ	FEED REGULATOR PIN
3	11-60090620-01	БОЛТ СМ9/64x40 Д=6	SCREW SM9/64x40 L=6
4	101.07-07	РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ	FEED REGULATOR
	101.07-07XH	РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ	FEED REGULATOR
5	101.07-08	ВТУЛКА РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ	FEED REGULATR BUSHING
6	101.07-09	БОЛТ СМ3/16x28	SCREW SM3/16x28
7	101.07-03	ВИНТ РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ	FEED REGULATOR SCREW
8	101.07-06	ПРУЖИНА	SPRING
9	101.07-05	СТЕРЖЕНЬ	PIN
10	101.07-01	ШКАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ СКОРОСТИ ПОДАЧИ	FEED DIAL
	101.07-01XH	ШКАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ СКОРОСТИ ПОДАЧИ	FEED DIAL
11	11-70121820-01	БОЛТ SM3/16x28 Д=9	SCREW SM3/16x28 L=9
12	101.06-06	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ ПОДБАТАННОГО ВАЛА	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD
	101.06-06XH	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ ПОДБАТАННОГО ВАЛА	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD
13	101.06-07	СТЕРЖЕНЬ ШАГАЮЩЕЙ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ С	WALKING FOOT PIN C
14	11-60090620-01	БОЛТ СМ9/64x40 Д=6	SCREW SM9/64x40 L=6
15	101.06-49	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ	CONNECTING ROD
16	31-09428000-09	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО	RUBBER RING .
17	101.07-22	ПРУЖИНА ОБРАТНОЙ ПОДАЧИ	FEED REVERSE SPRING
	101.07-22XH	ПРУЖИНА ОБРАТНОЙ ПОДАЧИ	FEED REVERSE SPRING
18	24-05000000-08	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 5	SNAPRING5
19	101.07-20-00	ОБРАТНАЯ ПОДАЧА В СБОРЕ	FEED REVERSE ASM
	101.07-20-00XH	ОБРАТНАЯ ПОДАЧА В СБОРЕ	FEED REVERSE ASM
19.1	101.07-20-02	ШТИРЕК	PIN
19.2	101.07-20-03XH	ШТЫРЕК	PIN
20	11-00162030-01	БОЛТ РУКАВА ОБРАТНОЙ ПОДАЧИ В СБОРЕ I/4x40	FEED REVERSE ARM SCREW SMI/4x40
	11-60121420-01	БОЛТ РУКАВА ОБРАТНОЙ ПОДАЧИ В СБОРЕ 3/16-28 Д=14	FEED REVERSE ARM SCREW 3/16-28 L=14
21	24-05000000-08	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 5	SNAPRING5
22	101.07-26	РЕССОРНЫЙ ПОДВЕСНОЙ БОЛТ	ADJUSTING LINK SPRING
	101.07-26XH	РЕССОРНЫЙ ПОДВЕСНОЙ БОЛТ	ADJUSTING LINK SPRING
23	101.06-16	ОПОРНЫЙ ВАЛ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ЗВЕНА В	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT B
24	101.06-11	СТЕРЖЕНЬ ШАГАЮЩЕЙ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ А	WALKING FOOT PIN A
25	101.06-09	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ШАГАЮЩЕЙ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ	WALKING FOOT LINK
26	101.06-10	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ А	CONNECTING LINK A
27	101.06-13-00	РЕГУЛИРОВОЧНОЕ ЗВЕНО ШАГАЮЩЕЙ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ	WALKING FOOT ADJUSTING LINK
	101.06-13-00XH	РЕГУЛИРОВОЧНОЕ ЗВЕНО ШАГАЮЩЕЙ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ	WALKING FOOT ADJUSTING LINK
28	101.06-14	ОПОРНЫЙ ВАЛ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ЗВЕНА А	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT A
29	11-80151150-01	БОЛТ СМ15/64x28 Д=11	SCREW SM15/64x28 L=11
30	11-60090620-01	БОЛТ СМ9/64x40 Д=6	SCREW SM9/64x40 L=6
31	101.06-32	ВАЛ РЫЧАГА МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ	FEED BAR SHAFT
32	25-15000000-08	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	RETAINING RING
33	101.06-34	РЕЙКА МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ А	FEED DOG A
	101.06-34XH	РЕЙКА МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ А	FEED DOG A
	120.04-04	РЕЙКА МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ А	FEED DOG A
34	11-60080620-01	БОЛТ СМI/8x 44 Д= 6	SCREW SMI/8x 44 L= 6
35	101.06-31-00	РЫЧАГ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ	FEEDBARASM
36	101.07-24	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРУЖИНЫ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ЗВЕНА	ADJUSTING LINK SPRING GUIDE
37	11-60110520-01	БОЛТ СМ11/64x40 Д=5	SCREW SM11/64x40 L=5

5. КОМПОНЕНТЫ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ



5. КОМПОНЕНТЫ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ

№	АРТИКУЛЬНЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	DESCRIPTION
38	101.07-23	ЗАЦЕП ПРУЖИНЫ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ	FEED SPRING HOOK
	101.07-23XH	ЗАЦЕП ПРУЖИНЫ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА	FEED SPRING HOOK
39	101.06-22	ПОДБАТАННЫЙ ВАЛ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ	FEED ROCKER SHAFT
40	101.06-19	СТЕРЖЕНЬ ШАГАЮЩЕЙ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ В	WALKING FOOT PIN B
41	11-60090620-01	БОЛТ СМ9/64x40 Д=6	SCREW SM9/64x40 L=6
42	13-60184020-01	ГАЙКА 9/32x28	NUT 9/32x28
43	101.06-18	ПЛЕЧО ОСИ КОРОМЫСЕЛ	FEED ROCKER SHAFT CRANK
	101.06-lSXH	ПЛЕЧО ОСИ КОРОМЫСЕЛ	FEED ROCKER SHAFT CRANK
44	11-60121420-01	БОЛТ СМ3/16x28 Д=14	SCREW SM3/16x28 L=14
45	101.06-47	ЗАДНЕЕ КОЛЕНО В СБОРЕ	REAR CRANK ASM
46	11-60121220-01	БОЛТ СМ 3/16x28 Д=12	SCREW SM3/16x28 L=12
47	101.06-50	ШАРНИРНЫЙ БОЛТ	HINGE SCREW
48	101.06-44	ВЕДУЩИЙ ВАЛ ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА	FEED DRIVING SHAFT
49	101.02-06	УПОРНАЯ ШАЙБА В СБОРЕ=14.72 Ш=12	THRUST COLLAR ASM D=14.72 W=12
50	11-80160610-01	БОЛТ XM 1f4x40 Д=6	SCREW SM1f4x40 L=6
51	101.06-26	ПЛЕЧО ОСИ КОРОМЫСЕЛ	FEED ROCKER SHAFT BUSHING
52	21-06520150-01	ШАЙБА	WASHER
53	11-60110720-01	БОЛТ СМ11/64x40 Д=7	SCREW SM11/64x40 L=7
54	25-15000000-08	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	RETAINING RING
55	101.06-28	КОРОМЫСЛО ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА	FEED ROCKER ASM
56	11-60121420-01	БОЛТ СМ3/16x28 Д=14	SCREW SM3/16x28 L=14
57	101.06-42	КРИВОШИП ВЕДУЩЕГО ВАЛА В СБОРЕ, ПЕРЕДНИЙ	DRIVING SHAFT CRANK ASM ,FRONT
58	11-60111120-01	БОЛТ СМ11/64x40 Д=10.5	SCREW SM11/64x40 L=10.5
59	11-90161020-01	БОЛТ СМ1/4x40 Д=9.2	SCREW SM1/4x40 L=9.2
60	101.06-26	ВТУЛКА ПОДБАТАННОГО ВАЛА МЕХАНИЗМА	FEED ROCKER SHAFT BUSHING
61	101.02-06	УПОРНАЯ ШАЙБА В СБОРЕ Д=14.72 Ш=12	THRUST COLLAR ASM D=14.72 W=12
62	11-80160610-01	БОЛТ СМ1/4x40 Д=6	SCREW SM1/4x40 L=6
63	31-08018000-09	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО	RUBBER RING
64	101.07-14	ВАЛ МЕХАНИЗМА ОБРАТНОЙ ПОДАЧИ	FEED REVERSE SHAFT
	101.07-14XH	ВАЛ МЕХАНИЗМА ОБРАТНОЙ ПОДАЧИ	FEED REVERSE SHAFT
65	101.07-16	ВТУЛКА МЕХАНИЗМА ОБРАТНОЙ ПОДАЧИ	FEED REVERSE BUSHING
66	11-80150810-01	БОЛТ СМ15/64x28 Д=8	SCREW SM15/64x28 L=8
67	11-80151030-01	БОЛТ СМ15/64x28 Д=10	SCREW SM15/64x28 L=10
68	101.07-17	РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАТНОЙ ПОДАЧИ	REVERSE FEED CONTROL LEVER
69	423.06-45	БОЛТ СМ 3/16x32	SCREW SM3/16x32
70	23-13003170-09	ШАЙБА GB955-87 12	WASHER GB955-87 12
71	101.07-28XH	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВАЛ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ	FEED ADruSTING SHAFT
72	43-10250000-00	СМАЗОЧНЫЙ ФИТИЛЬ	OIL WICK
73	43-10250000-00	СМАЗОЧНЫЙ ФИТИЛЬ	OIL WICK
74	21-04808080-01	ШАЙБА	WASHER

6. КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ СМАЗКИ



6. КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

№.	АРТИКУЛЬНЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	DESCRIPTION
1	101.08-25	СМОТРОВОЕ ОКОШКО УРОВНЯ МАСЛА	OIL SIGHT WINDOW
2	31-20024000-09	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО	RUBBER RING
3	101.08-19	СМАЗОЧНАЯ ТРУБКА ВЕДУЩЕГО ВАЛА	MAIN SHAFT OIL TUBE
4	11-40150925-01	БОЛТ СМ15/64x28 Д=9	SCREW SM15/64x28 L=9
5	101.08-18	РЕЗИНОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	RUBBER JOINT
6	11-40120625-01	БОЛТ СМ3/16x28 Д=6 ·	SCREW SM3/16x28 L=6 ·
7	101.08-33	ВОЙЛОЧНАЯ ПРОКЛАДКА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ	OIL FELT PRESSER
8	101.08-28-00	ДЕРЖАТЕЛЬ ОБРАТНОГО МАСЛЯНОГО ПАТРУБКА В СБОРЕ	OIL RETURN TUBE HOLDER ASM
9	101.08-28	ДЕРЖАТЕЛЬ ОБРАТНОГО МАСЛЯНОГО ПАТРУБКА	OIL RETURN TUBE HOLDER
10	101.08-30	ПЛАСТИНА ОБРАТНОГО МАСЛЯНОГО ПАТРУБКА	OIL RETURN TUBE PLATE SDM
11	42-05003000-00	ОБРАТНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ПАТРУБОК	OIL RETURN TUBE
12	101.08-20	МАСЛЯНЫЙ ПАТРУБОК	OIL TUBE
13	101.08-23	ДЕРЖАТЕЛЬ МАСЛЯНОГО ПАТРУБКА, НИЖНИЙ	TUBE HOLDER (LOWER)
14	11-40150925-01	БОЛТ СМ15/64x28 Д=9	SCREW SM15/64x28 L=9
15	101.08-22	ПРУЖИНА	SPRING
16	101.08-21	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ПОДАЧИ МАСЛА	OIL ADJUSTING SCREW
17	101.08-01-00	СМАЗОЧНЫЙ НАСОС В СБОРЕ	LUBRICATING OIL PUMP ASM
18	101.08-16	ОПОРА СМАЗОЧНОГО НАСОСА СМ15/64x28	OIL PUMP SUPPORT SM15/64x28
19	101.08-37	ЗАЖИМ МЕХАНИЗМА ОБРАТНОЙ ПОДАЧИ МАСЛА	OIL RETURN CLAMP
20	11-40120625-01	БОЛТ СМ3/16x28 Д=6	SCREW SM3/16x28 L=6
21	11-60111020-01	БОЛТ СМ11164x40 Д=9.5	SCREW SM11164x40 L=9.5
22	124.09-44	ДЕРЖАТЕЛЬ	HOLDER

7. КОМПОНЕНТЫ МАСЛЯНОГО РЕЗУРВУАРА



7. (КОМПОНЕНТЫ МАСЛЯНОГО РЕЗЕРВУАРА)

№	АРТИКУЛЬНЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	DESCRIPTION
1	101.09-02	КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ПРУТ	KNEE PRESS LIFTER ROD
2	101.09-01	МАСЛЯНЫЙ РЕЗЕРВУАР	OIL RESERVOIR
3	101.09-03	УПЛОТНЕНИЕ	GASKET
4	120.09-05	ВОЙЛОЧНАЯ ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО РЕЗЕРВУАРА	OIL RESERVOIR FELT CUSHION
5	11-70200720-01	БОЛТ СМ5/16x24 Д=7	SCREW SM5/16x24 L=7
6	31-06224000-09	РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО	RUBBER RING
7	101.09-07	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	CONNECTING ROD VERTICAL
8	101.09-08	ПРУЖИНА	SPRING
9	24-10000000-09	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 10	SNAP RING 10
10	101.09-10	КОНСОЛЬНАЯ ОПОРА ПОДШИПНИКА ПОДЪЕМНОГО ПРУТА	KNEEPRESSRODBEARINGBRACKET
11	12-90801423-02	БОЛТ M8L=14	SCREWM8L=14
12	14-60603320-02	ГАЙКА М6	NUTM6
13	12-80603050-02	БОЛТ М6 Д=30	SCREW M6 L=30
14	12-90601633-02	БОЛТ М6 Д=16	SCREW M6 L=16
15	101.09-15-00	КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ С ПЛАСТИНОЙ В СБОРЕ	KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.
16	11-90151520-01	БОЛТ СМ15/64x28 Д=15	SCREW SM15/64x28 L=15
17	101.09-20	ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА В СБОРЕ	KNEE PRESS PLATE ASM
18	101.09-15	КОЛЕНЧАТЫЙ РЫЧАГ С ПЛАСТИНОЙ	KNEE LIFTER PLATE ROD
19	101.09-18	РЕЗИНКА	RUBBER
20	101.09-19	ПЛАСТИНА КОЛЕНЧАТОГО ПРИЖИМНОГО РЫЧАГА	KNEE PRESS PLATE
21	101.09-17	ДЕРЖАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ ПЛАСТИНЫ	LNEE PRESS PLATE HOLDER
22	101.12-03	ЗАУСЕНЕЦ	NAIL
23	120.09-04	ВОЙЛОЧНАЯ ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО РЕЗЕРВУАРА	OIL RESERVOIR RUBBER CUSHION
24	101.09-06	КОЛЕНЧАТЫЙ ПРИЖИМНОЙ РЫЧАГ	KNEE PRESS ROD

8. КОМПОНЕНТЫ КРЫШКИ РЕМНЯ И НИТЕМОТАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА



8. (КОМПОНЕНТЫ КРЫШКИ РЕМНЯ И НИТЕМОТАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА)

№	АРТИКУЛЬНЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	DESCRIPTION
1	10l.l2-04	КРЫШКА РЕМНЯ,А	BELT COVER ,A
2	101.12-11	ОПОРА КРЫШКИ РЕМНЯ	BELT COVER SUPPORT
3	101.12-05	КОЛПАК КРЫШКИ РЕМНЯ	BELT COVER, A CAP
4	101.12-08	ШУРУП Д=4.1 Дл=20	WOOD SCREW D=4.1 L=20
5	101.12-06	КРЫШКА РЕМНЯ, В	BELT COVER ,B
6	101.12-07	КРЫХКА РЕМНЯ ,В КРЫШКА В СБОРЕ	BELT COVER ,B COVER ASM
7	21-04608100-03	ШАЙБА 4.5x1Ox0.8	WASHER 4.5x1Ox0.8
8	11-40201725-01	БОЛТ К КРЫШКЕ РЕМНЯ СМ5/16x24 Д=17	BELT COVER,A SCREW SM5/16x24 L=17
9	11-40121425-01	БОЛТ СМ3/16x28 Д=14	SCRE W SM3/16x28 L=14
10	21-05010110-01	ШАЙБА 5x1Q.5x1	WASHER 5x1Q.5x1
11	101.12-08	ШУРУП Д=4.1 Дл=20	WOOD SCREW D=4.1 L=20
12	21-04608100-03	ШАЙБА 4.5x 1Ox0.8	WASHER 4.5x1Ox0.8
13	101.10-01-00	БОБИННЫЙ НИТЕНАМАТЫВАТЕЛЬ В СБОРЕ	BOBBIN WINDER ASM
14	101.10-18	НИТЕНАТЯЖИТЕЛЬ В СБОРЕ	THREAD TENSION ASM
15	11-40110525-01	БОЛТ СМ11/64x40 Д=7.8	SCREW SM11/64x40 L=7.8
16	101.10-20	ДИСК НИТЕНАТЯЖИТЕЛЯ	THREAD TENSION DISK
17	101.10-21	ПРИУЖИНА НИТЕНАТЯЖИТЕЛЯ	THREAD TENSION SPRING
18	101.10-22	ГАЙКА НИТЕНАТЯЖИТЕЛЯ	TENSION NUT
19	11-60110320-01	БОЛТ СМ11/64x40 Д=3	SCR EW SM11/64x40 L=3
20	l 01.10-14	ПЛАСТИНА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ	PRESSER PLATE
21	101.10-13	РЕЗИНА ТОРМОЖЕНИЯ	RUBBER BRAKE
22	101.10-16	ПОЗИЦИОННЫЙ ПАЛЕЦ	POSITIONING FINGER
23	101.10-10	ШАРНИРНЫЙ БОЛТ Д=4.9 В=2.6	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6
24	11-70081320-01	БОЛТ СМ1/8Х44 Д=12.5	SCREW SM1/8X44 L=12.5

9. КОМПОНЕНТЫ БОБИНОДЕРЖАТЕЛЯ

9. (КОМПОНЕНТЫ БОБИНОДЕРЖАТЕЛЯ)

№	АРТИКУЛЬНЫЙ НОМЕР ДЕТАЛЕЙ	ОПИСАНИЕ	DESCRIPTION
1	101.11-01	БОБИНОДЕРЖАТЕЛЬ В СБОРЕ	THREAD STAND ASM
2	279.12-00-22	УПОР ШПУЛЬКИ В СБОРЕ	SPOOL REST ASM
3	279.12-00-23	НИЖНЯЯ ТРУБКА БОБИНОДЕРЖАТЕЛЯ	THREADSTANDLOWERTUBECUSIDON
4	279.12-00-24	ГАЙКА	NUT
5	279.12-00-25	ТРУБЧАТАЯ КОЛОНА (ВЕРХНЯЯ)	COLUMN PIPE (UPPER)
6	279.12-00-04	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ ТРУБЧАТОЙ КОЛОНЫ	COLUMN JOINT
7	279.12-00-03	БОЛТ	SCREW
8	279.12-00-01	ГАЙКА	NUT
9	279.12-00-08	КОЛПАК ВЕРХНЕЙ ТРУБКИ	UPPER TUBE CAP
10	279.12-00-02	НИТЕДЕРЖАТЕЛЬ (НИЖНИЙ)	THREAD HANGER(LOWER)
11	279.12-00-15	НИТЕМОТАЛЬНЫЙ ВАЛ	THREAD TRAY SHAFT
12	279.12-00-16	ПЛАСТИКОВАЯ ЕМКОСТЬ	ELASTIC CUSIDON
13	279.12-00-14	ГАЙКА	NUT
14	279.12-00-19	БОЛТ	SCREW
15	279.12-00-07	ШАЙБА	WASHER
16	279.12-00-26	СИМЕТРИЧНЫЙ ЛОТОК	THREAD TRAY DIAC
17	279.12-00-27	ЛОТОК	THREAD TRAY
18	279.12-00-20	ФИТИЛЬ НИТЕМОТАЛЬНОГО ЛОТКА	THREAD TRAY WICK
19	279.12-00-21	НИТЕДЕРЖАТЕЛЬ (НИЖНИЙ)	THREAD HANGER(UPPER)

10. АКСЕССУАРЫ



13

10. (АКСЕССУАРЫ)

№.	АРТИКУЛЬНЫЙ НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	DESCRIPTION
1	101.12-01	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НОСИК НАСАДКИ	HEAD CONNECTING HOOK
2	120.09-02	ГНЕЗДО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО НОСИКА НАСАДКИ	HEAD CONNECTING HOOK SOCKET
3	101.12-03	ШУРУП К СОЕДИНИТЕЛЬНОМУ НОСИКУ НАСАДКИ	HEAD CONNECTING HOOK NAIL
4	101.03-13	ИГЛЫ 1 ПАКЕТ	NEEDLES 1 BAG
	101.03-13XH	ИГЛЫ 1 ПАКЕТ	NEEDLES 1 BAG
5	101.12-15	ОТВЕРТКА БОЛЬШАЯ (L)	SCREW DRIVER (L)
6	101.12-16	ОТВЕРТКА СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ (M)	SCREW DRIVER (M)
7	101.12-17	ОТВЕРТКА МАЛАЯ (S)	SCREW DRIVER (S)
8	101.05-03	БОББИНА	BOBBIN
9	101.12-19	СТОЙКА	HEAD POLE
10	101.12-21	БУТЫЛКА С МАСЛОМ	OIL BOTTLE WITH OIL
11	101.09-22	МАГНИТ МАСЛЯНОГО РЕЗЕРВУАРА	OIL RESERVOIR MAGNET
12	279.11-18	МАСЛЕНКА ИЗ ПВХ	POLY OILER ASSY
13	101.12-35	РЕМЕНЬ; БЕЛЫЙ	BELT,VM;WHITE